



emma

Entité Mobile Médicalisée Autonome

Erreur « Reboot and select proper boot device or insert boot media »

Lors du démarrage du PC, vous rencontrez ce message d'erreur :

- Reboot and select proper boot device or insert boot media

Windows ne se lance pas et même après redémarrage le problème est identique.

Résolution :

- 1/ Lors du démarrage du pc, appuyer sur la touche F2 afin de rentrer dans le BIOS.
- 2/ Naviguer à l'aide des flèches de votre clavier pour changer d'onglet afin de se placer sur Boot.
- 3/ Vérifier que la valeur de « boot mode select » est bien sur « Legacy », sinon changer la valeur à l'aide de la touche entrée.

| | | |
|---|-----------------|--|
| Fast Boot | [Enabled] | |
| Boot mode select | [Legacy] | |
| FIXED BOOT ORDER Priorities | | |
| Boot Option #1 | [CD/DVD] | |
| Boot Option #2 | [Hard Disk] | |
| Boot Option #3 | [USB KEY] | |
| Boot Option #4 | [Network] | |
| Boot Option #5 | [USB CD/DVD] | |
| Boot Option #6 | [USB Hard Disk] | |
| Boot Option #7 | [USB Floppy] | |
| CD/DVD ROM Drive BBS Priorities | | |
| Hard Disk Drive BBS Priorities | | |
| NETWORK Drive BBS Priorities | | |
| USB CD/DVD ROM Drive BBS Priorities | | |
| USB Hard Disk Drive BBS Priorities | | |
| USB KEY Drive BBS Priorities | | |
| USB Floppy Drive BBS Priorities | | |
| | | ←→: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit |
| Version 2.14.1219. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. | | |

4/ Aller dans l'onglet Save & Exit.

5/ Valider et confirmer si besoin l'option « Restore Windows 7 Defaults ».

6/ Valider et confirmer si besoin la sauvegarde et le redémarrage du PC à l'aide de l'option « Save Changes and Reset »

| | |
|--|---|
| Save Options Restore user Defaults Restore Defaults | |
| Restore Defaults Save as user Defaults Restore user Defaults Restore Windows 8-64 bits Defaults Restore Windows 8-32 bits Defaults Restore Windows 7 Defaults | |
| Boot Override UEFI: Built-in UEFI Shell Windows Boot Manager | →←: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/- : Change Opt F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Reset ESC: Exit |
| Version 2.15.1326. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. | |

Si besoin, vous pouvez contacter le service après-vente de Decide Life par mail à l'adresse :

service@decidelife.ch