

Ouverture du digicode en mode dégradé



Le digicode est verrouillé et fermé (bouton rouge avec le sigle # invisible)
Il ne s'allume pas lors d'un appui sur une des touches.

- Placer une pile 9V carrée sur les bornes + et – du digicode :



Borne plus

Borne moins

- Maintenez la pile à cet emplacement
- Sans relâcher la pile, effectuer le code de déverrouillage du digicode. Par default « 0099 »

Sur les nouveaux digicodes (gris avec touches noires) :

1. Utiliser la clé de secours